

# 1. Piepton

Wenn das Gerät ausfällt, wird das LED Licht konstant rot mit dem Piepton blinken. Bitte beachten Sie die folgenden Situationen, um das Problem zu lösen. Wenn Sie immer noch nicht damit umgehen können, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Tipps: Bei einigen Fehlern können Sie das Problem lösen, indem Sie das Gerät erneut starten. Wenn ein Neustart erforderlich ist, drücken Sie bitte die Taste unten am Gerät. Anschließend ertönt ein Piepton, der anzeigt, dass der Neustart klappt.

| <b>Fehlermeldung</b> |                 | <b>Grund</b>   | <b>Lösung</b>   |
|----------------------|-----------------|--|---|
| rot blinkt           | einmal piepsen  | Mangel am Gyroskop   | Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen Boden und starten Sie ihn erneut, ohne es zu bewegen.            |
|                      | zweimal piepsen | Die Stoßstange steckt fest.  | Berühren Sie die linke und rechte Seite der Stoßstange. Beobachten Sie dann, ob sie zurückprallen kann. |
|                      | dreimal piepsen | Der herablickende Sensor ist verschmutzt oder die Maschine befindet sich in einer hängenden Boden oder dunklen Umgebung. | Reinigen Sie den Sensor und stellen Sie das Gerät auf ebenen Boden und dann starten Sie es erneut.      |
|                      | viermal piepsen | Schwacher Strom vom Akku oder fehlerhaft beim Laden.   | Der Akku ist zu schwach und muss aufgeladen werden.   |

## 2. Andere Fehler

| <b>Fehlermeldung</b>                          | <b>Lösung</b>   |
|---|---|
| Nicht eingeschaltet werden kann               | <p>Stellen Sie sicher bitte, dass der Hauptschalter an der Unterseite des Geräts angemacht ist und der Akku voll ist.</p> <p>Wechseln Sie die Batterie der Fernbedienung.</p> <p>Stellen Sie sicher bitte, dass der Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Gerät nicht mehr als 5m ist.</p> <p>Wenn das Problem noch besteht, machen Sie den Hauptschalter aus und dann wieder ein.</p> |
| Plötzlich anhalten                            | <p>Überprüfen Sie, ob es Hindernisse um das Gerät gibt.</p> <p>Überprüfen Sie, ob der Akku zu schwach ist.</p> <p>Wenn das Problem noch besteht, machen Sie den Hauptschalter aus und dann wieder ein.</p>  |
| Nicht entsprechend der Terminzeit durchführen | <p>Stellen Sie sicher, dass der Hauptnetzschalter an ist.</p> <p>Stellen Sie die Uhrzeit richtig ein und stellen Sie sicher, dass die auf der Fernbedienung angezeigte Uhrzeit mit der Ortszeit (AM/PM) übereinstimmt. Prüfen Sie, ob die Maschine über genügend Leistung verfügt. (Überprüfen Sie den aktuellen Status des Displays).</p>  |
| Schwache Saugleistung                         | <p>Überprüfen Sie, ob es Hindernisse gibt, die die Saugöffnung blockieren. Entleeren Sie den Staubbehälter</p> <p>Reinigen Sie den Filter.</p> <p>Überprüfen Sie, ob der Filter nass ist und stellen Sie sicher, dass der Filter vor dem Gebrauch vollständig trocken ist.</p>  |
| Nicht aufgeladen werden kann                  | <p>Stellen Sie sicher, dass die Steckdose mit Strom versorgt wird und vollständigen Kontakt mit den Elektroden der Ladestation hat. Es piept, wenn sie guten Kontakt haben. Sie können die Elektroden mit einem trockenen Tuch abwischen.</p>   |

|   |   |
|---|---|
| <p>Nicht zurück zur Ladestation gehen</p> | <p>Entfernen Sie die Hindernisse innerhalb von 1-2 m der linken und rechten Seite der Ladestation und innerhalb von 2 Metern. Die Ladestation kann gemäß den Anweisungen platziert werden. Wenn sich das Gerät in der Nähe der Ladestation befindet, geht er schneller zurück. Wenn sich die Ladestation weit entfernt befindet, braucht es mehr Zeit zur Rückkehr. Bitte haben Sie Geduld. Wenn der restliche Strom des Geräts zu niedrig ist, hält es an der Stelle an und das LED Licht rot blinkt und der Alarm ertönt viermal.</p> |
| <p>Die Walzenbürste dreht sich nicht</p>  | <p>Überprüfen Sie, ob die Walzenbürste richtig eingebaut ist. Reinigen Sie die Walzenbürste.</p>  |
| <p>Das Pfad abnormal</p>                  | <p>Reinigen Sie den herabblickenden Sensor mit einem trockenen Tuch oder Wattestäbchen. Reinigen Sie das Antriebsrad.<br/>Berühren Sie die linke und rechte Seite der Stoßstange. Beobachten Sie dann, ob sie zurückprallen kann. machen Sie den Netzschalter aus und dann wieder ein.</p>  |