



P

PER PROVARE TUTTE LE FUNZIONALITA' AVANZATE, SI RACCOMANDA DI USARE L'APP **PROSCENIC** PER CONTROLLARE IL TUO ROBOT ASPIRAPOLVERE. 1. Come collegare il tuo robot aspirapolvere alla Proscenic APP

Prima di iniziare, assicurati che:

- Il tuo robot abbia la batteria sufficientemente carica prima di configurarlo.
- Assicurati che il tuo smartphone sia collegato alla 2.4Ghz. Se la tua rete wireless è dual band, assicurati di agganciarti alla 2.4Ghz.
- Il Nome del tuo WiFI e la password non contengano caratteri o simboli speciali che possano compromettere la connessione.
- Durante la configurazione rimani con il tuo smartphone e il tuo robot aspirapolvere, il più vicino possibile al router durante la configurazione.

1.1 Download dell'APP e INSTALLAZIONE

Cerca Proscenic APP su App Store (dispositivi iOS) o su Google Play (dispositivi Android).



In alternativa, puoi scansione il QR Code qui sotto per scaricare l'APP:



- 1.2 Connessione sull'app tramite WiFi
- A. Apri l'APP e se ancora non l'hai fatto, crea il tuo account e successivamente procedi con il login (Ricordati di accettare i Termini di Condizione prima di continuare).
- B. Premi su "Aggiungi manualmente" e seleziona il modello del tuo robot.
- C. Tieni premuto su "()" e" ()" per 5 secondi, finché il LED WiFi non inizia a lampeggiare.



	Slowly flashing blue	Waiting for connection
0	Rapidly flashing blue	Connecting with your wireless router
	Solid blue	Connected with your wireless router

1.2 Connessione sull'app tramite WiFi

- D. Seleziona la rete WiFi da 2.4Ghz (ad esempio PDCN) e inserisci la password del tuo WiFi. Poi premi il tasto "Prossimo".
- E. Nella pagina delle impostazioni WiFi, passa dalla rete Wifi da 2.4Ghz dove sei connesso alla rete Wifi del robot, ovvero al Wifi con denominazione Proscenic-M8-xxxx. Poi torna a "Proscenic"
- F. Tornare a Proscenic APP e completare la connessione WiFi.

16:08 - 배우 프		;:!! 중 ∎⊃	16:05 🕇	:	‼?∎	16:06	::!!	4G 🔳
<	Aggiungi la tua rete Wi-Fi	3/5	< Ten	tativo di connessione dispositivo	4/5	<	Connessione dispositivo	5/5
Se	eziona una rete per connettere il di (Supporta solo la rete Wi-Fi da 2.	spositivo. 4G)		115		Quan telefond	do ti connetti al dispositivo, posiziona i e il dispositivo il più vicino possibile al	l tuo router
	rest2.4	>		Prosenic-XXX			100%	
1. cc 2. fre im 3. tu ra 4.	truzioni di configurazione di ret Conferma se la password Wi-Fi è inserit rrettamente. Conferma se l'ambiente di rete è nella b equenza 2.4G. Se il router di casa è un d posta le SSID 2.4G e 5G in modo differe Controlla se il filtro per indirizzo MAC è a o router, o se il numero di indirizzi IP ass ggiunto il limite. Se l'errore di associazione persiste, con	e a anda di ual-band, inte. attivo sul egnati ha tattare il	Ref 1.Vai nelle impo 2. Connettiti alla 3. Torna a Prosc	te Wi-Fi attuale:test2.4 stazioni WLAN sul tuo telefor rete WiFi Proscenic-XXX. cenic dopo la connessione.	10.		 Dispositivo trovato Registra il dispositivo su smart cloud Inizializzazione dispositivo 	
	Prossimo	D		Prossimo	E		Completa	F



Prima di iniziare, assicurati che:

- Il tuo aspirapolvere è acceso e che abbia sufficiente batteria per procedere durante la configurazione.
- Il tuo robot sia correttamente connesso a Proscenic APP.
- Possiedi già un dispositivo per comandare con Alexa, per esempio Amazon Echo
- Hai già collegato l'app di Alexa e Proscenic a internet.
- 2.1 Connessione ad Alexa
- A. Apri Proscenic APP e clicca su "Profilo".
- B. Clicca su "Amazon Alexa".
- C. Premi su "Sign In With Amazon" e continua sull'APP di Amazon Alexa.





2.1 Collegamento Alexa

- D. Premi su "Consenti" per abilitare la skill di Proscenic.
- E. Dopo che hai dato l'autorizzazione, la skill Proscenic sarà configurata.





IT



2.2 Comandi vocali di Alexa

Accendi On/Off

- Alexa, accendi <nome dispositivo>
- Alexa, spegni <nome dispositivo>

Altri comandi da sviluppare grazie alla tecnologia Alexa.

3. Come controllare il tuo robot con Google Assistant

Prima di iniziare, assicurati che:

- Il tuo aspirapolvere è acceso e che abbia sufficiente batteria per procedere durante la configurazione.
- Il tuo robot sia correttamente connesso a Proscenic APP.
- Hai già configurato il tuo account di Google Home.
- Hai già configurato l'app Google Home e di Proscenic al tuo WiFi.
- 3.1 Connessione a Google Assistant
- A. Apri Proscenic APP e clicca su "Profilo".
- B. Clicca su "Google Home".
- C. Clicca "Link with Google Assistant", e continua sull'app di Google Home.





- D. Premi su "Accetta e collega".
- E. Seleziona il dispositivo e poi "Next".
- F. Seleziona la tua casa e poi "Next".

G. Seleziona la stanza del robot e in fine "Next". Ora hai collegato il robot a Google Assistant

correttamente!



3.2 Comandi vocali di Google Assistant

Accendi On/Off

- Ok Google, accendi <nome dispositivo>
- Ok Google, ferma <nome dispositivo>

Cambia la Modalità

- OK Google, imposta <nome dispositivo> su <spot>
- OK Google, imposta <nome dispositivo> su <ricarica>
- OK Google, imposta <nome dispositivo> su <smart>
- OK Google, imposta <nome dispositivo> su <mop>

Cambia Aspirazione

- OK Google, imposta potenza aspirazione di <nome dispositivo> su <uno>
- OK Google, imposta potenza aspirazione di <nome dispositivo> su <due>
- OK Google, imposta potenza aspirazione di <nome dispositivo> su <tre>

Chiedi Il livello della batteria

OK Google, quanto è la batteria di <nome dispositivo>?



4. Risoluzione problemi

- Non è possible collegare il robot alla mia rete Wireless
- * Assicurati che la password del WiFi sia corretta.
- * Assicurati che la distanza tra il tuo smartphone, robot aspirapolvere e router sia

sufficiente per far avvenire la connessione.

- * Assicurati che sia abilitato il 2.4Ghz nel tuo router. Il 5Ghz non è supportato.
- Non riesco a collegare il robot aspirapolvere ad Amazon Alexa.
- * Assicurati che il robot sia collegato al tuo smartphone
- * Assicurati che il tuo robot sia connesso a Proscenic APP.
- * Assicurati di aver abilitato "Proscenic" Skill in Alexa APP.
- * Assicurati che il tuo robot sia stato individuate da Alexa APP.
- * Assicurati di utilizzare i comandi vocali corretti.
- Non riesco a collegare il robot aspirapolvere a Google Assistant.
- * Assicurati che il robot sia collegato al tuo smartphone.
- * Assicurati che il tuo robot sia connesso a Proscenic APP.
- * Assicurati di aver abilitato l'applicazione "Proscenic" su Google Assistant.
- * Assicurati che il robot sia connesso a Google Home APP.
- * Assicurati di usare i comandi vocali corretti per comandare con Google Assistant.

P



5. APP Online per Servizio Clienti

Per qualsiasi problema, sentiti libero di contattarci quando vuoi.
 Il nostro servizio di assistenza clienti ti aiuterà al più presto.

- 5.1 Come contattarci tramite APP Online per Servizio Clienti
- A. Apri Proscenic APP e premi su " ?".
- B. Clicca su "Send us a message"
- C. Seleziona la tua problematica e contattaci.

12:26 🖬	四 说 ¥	12:22 📕 🗑 🕷 🖏 23% 🔒	12:22 🖬 📮 🛱 🏹 🖘 🛍 23% 🗋
My Home∨	@ +	Welcome to Proscenic $$ $ imes$	← Proscenic Support X
850P	LH650	Start a conversation	Vertical Vertical Vertical
Dome	Profile	B	C



6. Contatti del servizio clienti

	Servizio e-mail	Telefono	
United States	Service-us@proscenic.cn	.1(022) 212 1210	
Canada	Service-ca@proscenic.cn	+1(833) 313 1310	
United Kingdom	Service-uk@proscenic.cn		
Deutschland	Service-de@proscenic.cn		
France	Service-fr@proscenic.cn	+44 (0)808 273 7688	
Italia	Service-it@proscenic.cn		
España	Service-es@proscenic.cn		
日本	Service-jp@proscenic.cn	050-5533-2720	
Other Countries	Support@proscenic.com	/	