



P

PER PROVARE TUTTE LE FUNZIONALITÀ AVANZATE, SI RACCOMANDA DI CONTROLLARE LA TUA FRIGGITRICE CON L'APP DI **PROSCENIC**.

1. Come collegare il tua friggitrice ad aria con l'APP Proscenic

Prima di iniziare, assicurati che:
La tua friggitrice ad aria sia accesa e assicurati che sia accesa durante la configurazione.
Il tuo smartphone sia connesso ad una rete Wi-Fi a 2,4 GHz. Se il tuo router è un router dual-band, seleziona la rete a 2,4 GHz.
Il nome e la password del Wi-Fi siano corretti ed evita di utilizzare un'emoji

- Il nome e la password del Wi-Fi siano corretti ed evita di utilizzare un'emoji o caratteri o simboli speciali.
- Tenere la friggitrice ad aria è il dispositivo mobile il più vicino possibile al router durante la connessione.

1.1 Download e installazione dell'APP

Cerca l'APP Proscenic su App Store (dispositivi IOS) o Google Play (dispositivi Android).



Oppure puoi scansionare il QR Code qui sotto per scaricare l'APP.





1.2 Connessione wifi

A. Apri l'APP e crea un nuovo account prima di iniziare e successivamente accedi al tuo account (Si prega di accettare i Termini e condizioni per connetterti).

B. Fai clic su "Aggiungi dispositivo" e seleziona il modello della tua friggitrice ad aria.

C. Premere e tenere premuti "①" e "①" contemporaneamente per 5 secondi finché la spia Wi-Fi non inizia a lampeggiare.





P



1.3 Connessione wifi

D. Selezionare la stessa rete Wi-Fi a 2,4 GHz a cui si sta connettendo lo smartphone e inserisci la password Wi-Fi.

E. Vai alla pagina delle impostazioni Wi-Fi per connetterti all'hotspot della friggitrice ad aria chiamato "Proscenic-XXX-XXXXXXX".

F. Torna all'APP Proscenic e completa la connessione WiFi.

16:0	08 7	;;!! ♀ ∎⊃	16:09 -		:‼?∎⊃	16:12	2 7	;:!! 奈 ∎⊃
<	Aggiungi la tua rete Wi-Fi	3/5	<	Tentativo di connessione dispositivo	4/5	<	Connessione dispositivo	5/5
Sele	eziona una rete per connettere il dia (Supporta solo la rete Wi-Fi da 2.4	spositivo. IG)				Qu; telefo	ando ti connetti al dispositivo, posizioi no e il dispositivo il più vicino possibili	na il tuo e al router
(lit	stest2.4	>		Proseenie-XXX			100%	
1. C corr 2. C frec imp	truzioni di configurazione di reto Conferma se la password Wi-Fi è inserita rettamente. Conferma se l'ambiente di rete è nella ba quenza 2.4G. Se il router di casa è un du tosta le SSID 2.4G e 5G in modo differe	a anda di µal-band, nte.	1.Vai nelle 2. Connet	Rete Wi-Fi attuale:test2.4 e impostazioni WLAN sul tuo telefo titi alla rete WiFi Proscenic-XXX.	no.		Dispositivo trovato	
3. 0 tuo rag 4. 5	Controlla se il filtro per indirizzo MAC è a router, o se il numero di indirizzi IP asse giunto il limite. Se l'errore di associazione persiste, cont	ttivo sul egnati ha attare il	3. Torna a	Proscenic dopo la connessione.			 Registra il dispositivo su smart cloud Inizializzazione dispositivo 	
	Prossimo			Prossimo			Completa	
		D			E,			7

2. Come controllare la tua friggitrice ad aria con Alexa

Prima di iniziare, assicurati che:

- La tua friggitrice ad aria sia accesa e assicurati che sia accesa durante la configurazione.
- La tua friggitrice ad aria è collegata correttamente all'APP Proscenic.
- Hai già un dispositivo con Alexa configurato, come Echo Dot.
- L'APP Amazon Alexa è stata installata sul tuo smartphone è connessa alla rete Wi-Fi.
- 2.1 Connessione Alexa
- A. Apri l'APP Proscenic è fai clic su "Profilo".
- B. Fai clic su "Amazon Alexa".
- C. Fai clic su "Accedi con Amazon" e passa all'APP Alexa.

19:18	::!! ≎ ■)	16:06	;;!! 중 ∎⊃	16:07	::!! ≎ ■⊃
Casa Mia 🧹	0 +		0 58	<	
		Nessun nickn 17708437133	ame impostato _{>}	C) amazon alexa
	-	Assistente vocale intellige Coogle Home	ente di terze parti	Collegando l'ac Amazon, puoi Alexa con gli al	toparati dell'app al tuo account toparati dago al tuo account toparati dago al tuo account
Aggiungi dispositivo		🏫 Gestione del gruppo	5	esempio, "Alex	a, accendi la luce".
		逆 Centro messaggi	>		
		? Centro assistenza	>		
		🛼 Feedback	>		
	1	📓 Impostazioni di notific	a >	Acced	li con Amazon Account
Home	Profilo	Impostazioni consensi	Profilo	Visuali	izza altri modi per collegarti

P

Т



- 2.1 Connessione Alexa
- D. Fai clic su "Collega" per abilitare la skill di Proscenic.
- E. Una volta assegnata l'autorizzazione, ora puoi usare Proscenic su Alexa.



<	
	0
Already link	ed with Amazon Alexa
You can control A Amazon Ale	lexa-enabled devices with xa speakers, such as
Alexa	a, turn on light
Alexa, set air	conditioning to 20°C
Alexa, t	urn off diffuser
Alexa, increse air	conditioner by 3 degrees
View m	ore ways to link
	Back
If you need to unlink, pl Pro	lease go to Alexa App to disable oscenic skill.

IT



2.2 Comando vocale Alexa

Accensione/Spegnimento

- Alexa, attiva <nome dispositivo>
- Alexa, spegni < nome dispositivo>

3. Come controllare la tua friggitrice ad aria con l'Assistente Google

Prima di iniziare, assicurati che:

- La tua friggitrice ad aria sia accesa e assicurati che sia accesa durante la configurazione.
- La tua friggitrice ad aria è collegata correttamente all'APP Proscenic.
- Hai già un dispositivo con Google Home configurato, come Home Mini.
- L'APP Google Home è stata installata sul tuo smartphone è connessa alla rete Wi-Fi.
- 3.1 Connessione con l'assistente di Google
- A. Apri l'APP Proscenic è fai clic su "Profilo".
- B. Fai clic su "Google Home".
- C. Fai clic su "Collega con Google Assistant" è passerà all'APP Google Home.

19:18	;;!! ≎ ■	16:06	iii ≎∎⊃	16:07	₩ ≎ ■
Casa Mia 🖌	0 +		6 83	<	
		Nessun nickna 17708437133	ame impostato _{>}	er Go	oogle Assistant
		Assistente vocale intellige	nte di terze parti	Dopo aver collegato account Google, pur	il tuo account App e il tuo o utilizzare Google Home controllare i dispositivi che
Aggiungi dispo	ositivo	🏫 Gestione del gruppo	> -	funzionano con Goo puoi dire "OK Googl	e, accendi la luce".
		💬 Centro messaggi	>		
		? Centro assistenza	>		
		🗦 Feedback	ž.		
		🔀 Impostazioni di notifica	a >		+
Ô	•	A Impostazioni consensi		Collegamento	con Google Assistant
Home	Profilo	LO Home	Profilo B	Visualizza a	Itri modi per collegarti

P



- D. Fai clic su "Accetta è collega".
- E. Scegli il dispositivo è fai clic su "Avanti".
- F. Scegli la tua casa è clicca su "Avanti".

G. Scegli una posizione per la tua friggitrice ad aria è fai clic su "Avanti". Ed è collegato correttamente all'Assistente Google.





3.2 Comando vocale dell'Assistente Google

Accensione / Spegnimento

- Ok Google, avvia <nome dispositivo>
- Ok Google, interrompi <nome dispositivo>



4. Risoluzione dei problemi

- La tua friggitrice ad aria non è in grado di connettersi alla rete WiFi.
- * Assicurati di aver inserito correttamente la password Wi-Fi.
- * Assicurati che la tua friggitrice ad aria, router e telefono cellulare siano abbastanza

vicini da garantire una forte potenza del segnale.

* Assicurati che il tuo router Wi-Fi supporti la banda a 2,4 GHz, in quanto la banda a 5

GHz non è supportata.

- La tua friggitrice ad aria non può essere controllata con Amazon Alexa.
- * Verifica la connessione di rete del tuo dispositivo mobile.
- * Assicurati di aver collegato la friggitrice ad aria all'APP Proscenic.
- * Assicurati di aver abilitato la skill di "Proscenic" nell'APP Alexa.
- * Assicurati che la tua friggitrice ad aria sia stata trovata nell'APP Alexa.
- * Assicurati di utilizzare i comandi vocali di Alexa corretti.
- La tua friggitrice ad aria non può essere controllato con Google Assistant.
- * Verifica la connessione di rete del tuo dispositivo mobile.
- * Assicurati di aver collegato la friggitrice ad aria all'APP Proscenic.
- * Assicurati di aver abilitato l'applicazione "Proscenic" nell'APP Google Home.
- * Assicurati che la tua friggitrce ad aria stato connesso nell'APP Google Home.
- * Assicurati di utilizzare i comandi vocali di Google Assistant corretti.



5. Servizio clienti in linea APP

Se hai domande o suggerimenti, non esitare a contattarci.
Il team del servizio clienti online ti risponderà il prima possibile.

- 5.1 Come contattare il Servizio Clienti APP Online
- A. Apri l'APP Proscenic è fai clic su "🗘".
- B. Fai clic su "Inviaci un messaggio".
- C. Seleziona un tipo di richiesta corrispondente è avvia la chat online.

12:26 🖬	即说 ¥	12:22 👎 🏹 🏹 🗐 23% 🛔	12:22 🖬 📕 😥 👯 📚 He 5월 23% 🛔
My Home∨	<u>→</u> [0] +	Welcome to Proscenic ×	← Proscenic Support ×
850P	LH650	Start a conversation	Visit Visit Visit Visit
Dome	e Profile	B	C



7. Contatti del servizio clienti

	Servizio e-mail	Telefono	
United States	Service-us@proscenic.cn	1/022) 212 1210	
Canada	Service-ca@proscenic.cn	+1(833) 313 1310	
United Kingdom	Service-uk@proscenic.cn		
Deutschland	Service-de@proscenic.cn		
France	Service-fr@proscenic.cn	+44 (0)808 273 7688	
Italia	Service-it@proscenic.cn		
España	Service-es@proscenic.cn		
日本	Service-jp@proscenic.cn	050-5533-2720	
Other Countries	Support@proscenic.com	/	