

APP DOWNLOAD AND CONNECTION GUIDE




Search for Proscenic APP on App Store (IOS devices) or Google Play (Android devices). Or you could scan the QR Code below to download the APP.

Step 1:


Once the unit has been assembled, ensure that it is fully charged and press the power button to switch it on. Then press the Language/Mute button to switch to the local language (switching order: English, German, French, Italian, Spanish).

Note: The device can be connected to the internet when it's charging.



Step 2:


Press and hold the power button for 5 seconds to enter pairing mode or reset WiFi.



BLUETOOTH CONNECTION


Step 1:

Open the app, turn on Bluetooth and WiFi on your phone, search for nearby devices.




Step 3:

Connecting.




Step 2:

Select a network to connect your device. (Only 2.4G Wi-Fi networks are supported)



Step 4:


Connection is completed, start using the device. (The Wi-Fi light is always on in blue.)



MANUAL CONNECTION


Step 1:

Select a network to connect your device. (Only 2.4G Wi-Fi networks are supported)




Step 3:

Connecting.




Step 2:

Go to Settings - WLAN list to connect to the device's hotspot "Proscenic-XXXX".



Step 4:

Connection is completed, start using the device. (The Wi-Fi light is always on in blue.)



APP HERUNTERLADEN UND VERBINDUNGSANLEITUNG




Suchen Sie im App Store (IOS-Geräte) oder bei Google Play (Android-Geräte) nach Proscenic APP. Oder scannen Sie den QR-Code rechts, um die APP herunterzuladen.

Schritt 1:


Stellen Sie nach dem Zusammenbau des Geräts sicher, dass das Gerät über ausreichend Strom verfügt, und drücken Sie den Netzschalter, um es einzuschalten. Drücken Sie die Sprach-/Stummschalttaste erneut, um zur Landessprache zu wechseln (Umschaltreihenfolge: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch).

Hinweis: Sie können sich während des Ladevorgangs direkt mit dem Internet verbinden.



Schritt 2:

Halten Sie die die Ein/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Paring-Modus zu wechseln oder das WLAN zurückzusetzen.



BLUETOOTH VERBINDUNG


Schritt 1:

Öffnen Sie die App, schalten Sie Bluetooth und WLAN auf Ihrem Handy ein und suchen Sie nach Geräten in der Nähe.




Schritt 3:

Verbinden.




Schritt 2:

Wählen Sie ein Netzwerk aus, um Ihr Gerät zu verbinden. (Nur 2,4-G-WLAN-Netzwerke werden unterstützt)



Schritt 4:


Verbindung erfolgreich, starten Sie die Reinigung. (Der Wi-Fi Indikator leuchtet immer in blau.)



MANUELLE VERBINDUNG


Schritt 1:

Wählen Sie ein Netzwerk aus, um Ihr Gerät zu verbinden. (Nur 2,4-G-WLAN-Netzwerke werden unterstützt)




Schritt 3:

Verbinden.




Schritt 2:

Gehen Sie zur Einstellungs-WLAN-Liste, um sich mit dem Hotspot des Geräts „Proscenic-XXXX“ zu verbinden.



Schritt 4:

Verbindung erfolgreich, starten Sie die Reinigung. (Der Wi-Fi Indikator leuchtet immer in blau.)



GUIDE DE TÉLÉCHARGEMENT ET DE CONNEXION DE L'APP




Téléchargez l'application, recherchez "Proscenic" dans votre boutique d'applications mobiles. Téléchargez ou scannez le code QR pour vous inscrire et vous connecter.

Étape 1:


Une fois l'appareil assemblé, assurez-vous que l'appareil est entièrement chargé et appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer. Ensuite, appuyez sur le bouton Langue/Muet Passez à la langue locale (ordre de passage: anglais, allemand, français, italien, espagnol).

Remarque: l'appareil peut être connecté directement à Internet lorsqu'il est en charge.



Étape 2:

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour entrer dans le mode de câblage ou réinitialiser le WiFi.



CONNECTIVITÉ BLUETOOTH


Étape 1:

Ouvrez l'application, activez le Bluetooth et le WiFi sur votre téléphone. Ensuite, recherchez les appareils à proximité.




Étape 3:

Le dispositif est connecté.



Étape 2:

Sélectionnez un réseau auquel connecter votre appareil. (Seuls les réseaux Wi-Fi 2.4G sont pris en charge)



Étape 4:


La connexion est terminée et vous pouvez commencer à utiliser l'appareil. ((Lumière Wi-Fi toujours allumée en bleu))



CONNEXION MANUELLE


Étape 1:

Sélectionnez un réseau auquel connecter votre appareil. (Seuls les réseaux Wi-Fi 2.4G sont pris en charge)




Étape 3:

Le dispositif est connecté.



Étape 2:

Allez dans Paramètres - Liste WLAN pour vous connecter à l'ordinateur. le hotspot de l'appareil "Proscenic-XXXX".



Étape 4:

La connexion est terminée et vous pouvez commencer à utiliser l'appareil. ((Lumière Wi-Fi toujours allumée en bleu))



CONEXIÓN BLUETOOTH


Paso 1:

Abre la APP, activa el Bluetooth y el WiFi en su móvil, busca los dispositivos cercanos.



Paso 2:

Selecciona una red a la que conectar su dispositivo. (Solo se admiten redes Wi-Fi 2.4G)




Paso 3:

Conectando.



Paso 4:


La conexión se ha completado. (La luz de Wi-Fi está siempre encendida en azul)



CONEXIÓN MANUAL


Paso 1:

Selecciona una red a la que conectar su dispositivo. (Solo se admiten redes Wi-Fi 2.4G)




Paso 3:

Conectando.




Paso 2:

Vaya a Configuración - Lista WLAN para conectarse al hotspot del dispositivo "Proscenic-XXXX".



Paso 4:

La conexión se ha completado. (La luz de Wi-Fi está siempre encendida en azul)





PROSCENIC

F20 APP 说明书 通用

Design Date: 2022-04-07

物料编码

成品尺寸

200*95mm / 风琴折

工 艺

不过膜

材 质

128G铜版纸

印刷要求

4C双面印刷

版 本

V1.11